


CIR60430CB Vestavná varná deska



Umění chutí

Vaření je umění a vy jste umělci. V nové kolekci Rococo od firmy Electrolux se snoubí klasický uchvatný design se skvělou chutí. Konečně máte spotřebiče, které odpovídají chutím, které vytváříte. Kolekce Electrolux Rococo umožňuje přípravu delikates, od pečení po čokoládové fondány, zatímco vypadá krásně. Vaše kuchyně, stejně jako vaše chutě, bude jako kus umění.

Chladný povrch pro rychlé čištění



Udržujte svou varnou desku během vaření perfektně čistou. I když vaříte při vysokých teplotách, mimo varné zóny je deska na dotek chladná. Nečistoty tak můžete ihned bez obav setřít.

Snadné a přesné ovládání varné desky

Díky dotykovým ovládacím prvkům na této varné desce můžete nastavení upravovat snadno a bez problémů. Máte tak čas soustředit se na přípravu pokrmů a neřešit nastavení spotřebiče.

Další benefity

- Nechte vaši varnou desku, ať se postará o odsavač par
- Funkce PowerBoost v mžiku zahřeje varnou zónu
- Načasujte si každý krok vašeho vaření

Specifikace

- Typ desky: indukční
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční , 2300/3700W/210mm
- Levá zadní: indukční , 1800/2800W/180mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční , 1400/2500W/145mm
- Pravá zadní: Indukční , 1800/2800W/180mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Zámek funkcí.
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky: Automatické vypnutí
- Zvukový signál
- Časové funkce
- Funkce CleverHeat™
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Černá

Technické specifikace

- Vlastnosti : Performance
- Instalace : Independent
- Instalace : Vestavěný spotřebič
- Typ výrobku : elektrická varná deska
- Designová řada : Electrolux 100
- Barva : Černá
- Barva : Černá
- Materiál ovládacího panelu : -
- Typ rámečku : Bez rámečku
- Barva ovladačů : No
- Ovládání : Falcon 14-Steps
- Bezpečnostní prvky : Automatické vypnutí
- Kontrolní funkce : 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času
- Levá přední zóna : Indukční
- Levá zadní zóna : indukční
- Pravá přední zóna : indukční
- Pravá zadní zóna : Indukční
- Levá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-CONTROL
- Levá zadní zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-CONTROL
- Pravá přední zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-CONTROL
- Pravá zadní zóna - ovládání : dotykovým senzorem TOUCH-CONTROL
- Indikátory zbytkového tepla : 7 segmentů
- Podpora hrnců a pánví : Ne
- Energie : Energy supply
- Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300/3700W/210mm
- Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1800/2800W/180mm

Popis výrobku

CIR60430CB Vestavná varná deska

PSGBHO170DE00030

